

ALLUMEZ VOS WC

KIT DE TRANSFORMATION WC



GAZ WICI.RACING

kit **GAZWICI**

4 modèles : **SPORT . CROSS . BIKER . CUSTOM**

- Poignée de commande de Gaz en aluminium anodisé
- Poignées G/D en aluminium anodisé et caoutchouc
- Guidon en aluminium longueur 80 cm ajustable
Cintre recoupable à 70 cm pour gagner de la place
ou à 30 cm (demi-guidon) pour une installation ultra-compacte !
- Mécanisme de chasse d'eau WC
Petite et grande chasse réglables, trop-plein de remplissage réglable,
course et interfaces adaptées à la poignée, retour des gaz facilité.
- Support mural en aluminium massif usiné CN + visseries
- Joints réservoir - Cuvette WC et remplissage
- Visserie réservoir - Cuvette WC
- Bouchon de réservoir - Sticker dooming
- Notice de montage



kit **GAZWICI**

Niveau : **facile**

Durée : **30 à 50 minutes**

Outils : **clés plates . clés Allen . tournevis . perceuse**

- 01** • Couper l'eau, déconnecter le robinet flotteur, démonter le réservoir et le mécanisme de chasse d'eau d'origine.
- 02** • Conserver les anciens joint et la visserie pour pouvoir revenir à l'origine un jour si besoin.
- 03** • Installer le nouveau mécanisme de chasse, remonter le réservoir avec le joint et la visserie fournis, reconnecter le robinet flotteur avec le joint fourni.
- 04** • Installer le support de guidon au mur (10 à 30 cm au dessus du WC) et intégrer le guidon équipé de sa poignée gauche.
- 05** • Raccorder la commande de chasse d'eau à la poignée droite.
- 06** • Installer la poignée droite sur le guidon et régler la course morte via la molette.
- 07** • Ouvrir l'eau, vérifier la présence éventuelle de fuites, régler le trop plein du système de chasse,

et mettre les Gaz !



A CHACUN SON MODÈLE



DEMI GAZ = PETITE CHASSE (2 à 4 litres)
FULL GAZ = GRANDE CHASSE (5 à 7 litres)

SANS LIMITE DE VITESSE !



GAZWICI.RACING

SPORT BIKER CROSS CUSTOM

Infos & vente en ligne :
www.gaz-wici.racing - www.wici-concept.com